





NOTICE CHANGEMENT DE VISUEL ROLL-UP




Montez le visuel au maximum et insérez la petite clé fournie en jouant sur la hauteur.




Une fois le visuel bloqué, positionnez le kakemono à l'envers devant vous et repliez les pieds



Enlevez le scotch transparent et tirez sur le visuel en prenant soin de ne pas abimer le double face



Une fois le bas décroché, ôtez les capuchons de la reglette supérieure et faire levier avec un tournevis



Libérez l'ancien visuel de la reglette et positionnez le nouveau visuel sur cette dernière. Refermez la reglette en appuyant du centre vers l'extérieur

Une fois votre nouveau visuel monté sur la reglette, positionnez vous comme sur l'image «C» et collez le bas de votre visuel sur le double face.

scotchez au stoch transparent recto et verso.

Positionnez-vous comme sur l'image «A» et mettre la canne arrière pour maintenir votre visuel.

Retirez la petite clé pour libérer l'enrouleur.
Bravo ! votre nouveau visuel est en place.